

## GEBRUIKSAANWIJZING

## PLAATSEN VAN DE ACCU

1. Draai het onderste gedeelte **M** tegen de klok in om te ontgrendelen en het accu compartiment te openen.
2. Houd de lantaarn ondersteboven en plaats accu **B** met de bovenkant naar beneden in de het accu compartiment. Het uiteinde van de accu is gemarkeerd met een (-+) teken.
3. Bevestig het onderste gedeelte **H** weer door het naar beneden te drukken en met de klok mee te draaien tot het vastklikt.
4. Voor optimale prestaties laadt de lantaarn voor het eerste gebruik volledig op.

## OPLADEN

Sluit de lantaarn aan op een USB-stroombron **P** met het bijgeleverde snoer **N**.  
Accu-/oplaadindicator LEDs **Q** geven de oplaadstatus aan.

## GEBRUIK EN LICHTSTERKTE

Aan: Draai met de klok mee  
Dimmer: Draai met de klok mee  
Uit: Draai tegen de klok in

## TECHNISCHE SPECIFICATIES


LED: 3,2 Watt - warm wit Edison-stijl  
Lichtkleur: 3000 Kelvin  
Lichtsterkte: Laag: 35 Lumen - Hoog: 200 Lumen  
Ingang: 5V USB  
Accu: 3.7V, 4400 mAh Lithium Ion  
Branduur: Laag: 100+ uur - Hoog: 3.5 uur

## GEBRUIK EN ONDERHOUD

De lantaarn is, bij gebruik onder normale omstandigheden, weerbestendig. Droog/veeg de lantaarn schoon met een zachte microvezeldoek. Haal de lantaarn niet uit elkaar. Dit kan de lantaarn beschadigen en de garantie komt te vervallen. Bij gebruik van andere dan de door Barebones aanbevolen batterijen vervalt de garantie. Gebruik alleen een Barebones batterij (LIV-902).

## ONDERDELEN

<b>A</b>	Handvat/Hanger	<b>J</b>	Lampglas
<b>B</b>	Schroefdop	<b>K</b>	Korf
<b>C</b>	Rubber afdichting	<b>L</b>	Dimschakelaar/sleutel
<b>D</b>	Metalen afdekkap	<b>M</b>	Deksel / Accu vak
<b>E</b>	Zeskant moer	<b>N</b>	USB-C naar USB-C kabel
<b>F</b>	Beschermkap	<b>O</b>	USB-C naar USB-A adapter
<b>G</b>	Centrale buis	<b>P</b>	USB-C vrouwelijke aansluiting
<b>H</b>	Connector	<b>Q</b>	Accu-/oplaadindicator
<b>I</b>	LED-module	<b>R</b>	Li-ion accu



## VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen.
- Verwijder de plastic folie niet van de accu.

## MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn 2012-19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Verwijder de accu uit de lantaarn voordat u deze weggooit. Lever beide gescheiden in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten voor elektronisch- en chemisch afval.

## CONFORMITEIT EN CERTIFICATEN



## GARANTIE BEPALINGEN

Barebones Living LLC geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het product ongeschikt maken voor normaal gebruik. De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.

## SERVICE

Zie voor meer informatie: [www.barebonesliving.eu](http://www.barebonesliving.eu) of mail naar: [service@barebonesliving.eu](mailto:service@barebonesliving.eu)